

PETUNJUK SPY CAMERA KACAMATA MP3 THB 688B



FUNGSI DASAR :

Kamera & Player MP3 & Media Penyimpanan USB 2.0

Catatan :

[Silahkan masukkan kartu Micro SD yang masih dalam kondisi kosong dan hubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB, maka akan terbuat secara otomatis folder **Audio, Image dan Video**, maka copy-kan file audio/mp3 ke dalam folder **Audio** ini, bila menggunakan memori card reader tidak akan bisa terbentuk folder ini]

MP3 PLAYER

Power on/power off

1. Power on : tekan tombol ON/OFF ►||, indikator led merah artinya power akan on
2. Power off : Pada kondisi apapun, tekan ►□ untuk beberapa detik, indikator akan padam, Power off.

(Bila tidak digunakan, SPY Cam ini dalam 3 menit secara otomatis akan Power Off))

Memainkan Musik/Pause

1. Memainkan : tekan ON/OFF ►||, musik akan langsung dimainkan, indikator merah akan berkedip.

2. Pause : Pada saat memainkan musik, tekan ON/OFF ►||, musik akan Pause

Musik berikutnya/musik sebelumnya

1. Musik berikutnya : Pada saat memainkan musik, tekan secara cepat tombol kanan ►► untuk berganti ke musik berikutnya

2. Musik sebelumnya : Pada saat memainkan musik, tekan secara cepat tombol kiri ◀◀ untuk berganti ke musik berikutnya

Menaikkan volume/menurunkan volume

1. Menaikkan volume : Pada saat memainkan musik, tekan agak lama tombol kanan ►► untuk menaikkan volume suara



2. menurunkan volume : Pada saat memainkan musik, tekan agak lama tombol kiri ◀◀ untuk menurunkan volume suara

KAMERA

1. Mengambil foto

Tekan tombol KAMERA  , indikator led biru akan berkedip sekali untuk mengambil foto

2. Merekam Video

Tekan tombol KAMERA  , untuk beberapa detik sampai indikator warna biru berkedip menandakan mulai merekam video, tekan tombol KAMERA lagi  untuk berhenti dan keluar dari modus rekam video sebelum menyimpan file hasil rekaman, kemudian indikator kembali berwarna merah. Ketika menekan ON/OFF ►|| akan menyimpan file hasil rekaman dan kembali ke modus Pemutar MP3.

3. Catatan

A: Jangkauan fokus kamera 30 cm s/d tak terhingga, foto akan menjadi buram, bila kurang dari 30cm

B: Sehubungan dengan posisi lensa, untuk itu mungkin diperlukan latihan/mencoba untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

PENGISIAN BATERAI

1. Ketika daya tersimpan tersisa 20%, indikator merah akan berkedip-kedip. Silahkan melakukan pengisian ulang sesegera mungkin

2. Untuk mengisi ulang, silahkan hubungkan SPY kamera ini dengan komputer atau adaptor menggunakan kabel USB, kami sarankan untuk mengisi ulang dengan alat kondisi mati, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk SPY kamera ini dapat digunakan kembali.

3. Selama waktu pengisian, indikator merah akan berkedip dan akan berubah diam bila SPY kamera ini sudah terisi penuh

4. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk pengisian ulang (ketika SPY kamera dalam kondisi mati).

RESET

Ketika SPY Kamera ini tidak berfungsi normal atau terdapat kegagalan lainnya, silahkan tekan tombol reset dalam waktu lama.

MENGHUBUNGKAN DENGAN KOMPUTER

Koneksi USB



1. Hubungkan SPY kamera dengan kabel USB, (slot kabel ada pada bagian kiri tangan), kemudian hubungkan ke komputer.
2. Indikator merah akan menyala (ketika baterai dalam kondisi tidak penuh/melakukan pengisian).
3. Indikator LED akan berkedip selama proses transmisi data (Indikator merah akan menyala selama tidak difungsikan)
4. Ketika upload /download selesai, lepaskan hubungan SPY Kamera dengan komputer

PENGATURAN WAKTU

Pada kondisi siaga, hubungkan alat ini ke komputer menggunakan kabel USB sampai proses dikenali sebagai driver, klik drive yg telah dikenali tersebut pada direktori root. Pada direktori root tersebut buat a.txt, masukkan tanggal dan waktu saat ini, dengan format "tahun-bulan-hari jam:menit:detik", sebagai contoh 2012-04-05 17:23:31

FUNGSI KAMERA KOMPUTER

Hubungkan PSY kamera ini dengan komputer melalui kabel USB, maka akan muncul sebagai disk drive, dan tekan tombol

ON/OFF ►  dan muncul "Standard_Camera" tampilan video, tekan ON/OFF ►  lagi untuk kembali ke disk drive.

Perhatian

1. Jangan mencabut atau menancapkan SPY kamera ini dengan kondisi tangan basah, akan menyebabkan kerusakan pada SPY kamera akibat arus pendek.
2. Jangan biarkan produk ini dekat dengan api atau panas yang berlebihan.
3. Jangan biarkan produk ini dekat dengan lingkungan yang ada gelombang elektromagnetik tinggi, yang dapat menyebabkan kerusakan.
4. Pastikan USB port dalam kondisi kering sebelum dihubungkan.
5. Lakukan pengisian ulang bila daya yang tersisa dalam baterai sudah habis untuk memperpanjang usia baterai dan SPY kamera.

Spesifikasi :

- 1 Capacity: Micro SD Card (TF Card)
- 2 Port: standard 2.5' port
- 3 Recharging time: 2 hours for fully charged
- 4 Battery: 500mMAh/3.7V li-poly recharge battery
5. Music format:mp3 /wma
- 6 S/N ratio: >90 dB
7. Earphone uotput:5Mw+5mW
8. Frequency response:20HZ-20KHZ
- 9 Working temperture:-5~+50*
10. Automatically detect battery voltage and power indicator
11. Camera resolution: 2 mega pixels
12. Video frame rate 30fps ± 1 fps
13. Video resolution 1280*720 (Photo size: 1600*1200)
14. Video encoding M-JPEG
15. Picture format JPG

16. Video format AVI