

PETUNJUK PENGOPERASIAN SPY CAM TOPI dengan REMOTE KONTROL [LY-1059]



Kemampuan :

- Merekam video kualitas HD 720p dan audio
- Mengambil Gambar Foto
- Merekam audio
- 2,4 G remote kontrol

Penggunaan Remote Kontrol :

1. 2,4 G tombol remote kontrol
 - "A" tombol Power, tekan tombol A pada remote kontrol untuk menyalakan dan mematikan
 - "B" tombol Modus, tekan tombol B untuk memindahkan antara modus rekam video, mengambil gambar foto dan rekam suara/audio
2. Tombol DVR
 - Port USB

Pengoperasian

- **Rekam Video** : tekan remote kontrol "A" sekitar 3 detik untuk menyalakan. Selagi anda akan melihat lampu indikator warna merah menyala, setelah beberapa detik, indikator warna biru aka menyala dan tekan "A" lagi, untuk mulai merekam, indikator warna biru akan berkedip. Tekan tombol "A" lagi untuk berhenti merekam dan akan menyimpan file video tersebut.
- **Mengambil Gambar/Foto** : tekan remote kontrol "B" sekali dan indikator warna merah akan muncul menunjukkan modus ambil gambar/foto aktif. Sekarang tekan tombol "A" sekali untuk mengambil foto, lampu indikator warna merah akan meyala sekali menunjukkan bahwa foto sudah terambil dan tersimpan.
- **Merekam Suara/Audio** : Tekan tombol "B" sekali, pada saat status menunjukkan stand by kemudian lampu indikator warna merah dan biru akan menyala bersamaan menunjukkan masuk ke modus suara/audio. Sekarang tekan tomboll "A" sekali untuk mulai merekam, lampu indikator warna merah akan menyala dan lampu indikator warna biru akan berkedip menandakan sedang proses rekam. Tekan tombol "A" lagi untuk berhenti merekam dan akan langsung menyimpan file rekaman tersebut.
- **Pengisian/Charging** : PENTING - direkomendasikan untuk men-charging/mengisi batere secara penuh untuk tiap penggunaan, hal ini untuk memastikan kapasitas batere Lithium ion

telah terisi secara penuh. Untuk pengisian melalui USB, hubungkan komputer menggunakan USB kabel yg telah ada di paket penjualan. Untuk pengisian menggunakan adaptor tegangan AC, hubungkan kabel USB ke adaptor langsung. Selagi melakukan pengisian, lampu indikator warna merah akan berkedip. Bila batere telah terisi secara cukup untuk dapat digunakan kembali, lampu indikator warna biru akan menyala. Disarankan untuk melanjutkan pengisian selama 30 menit setelah lampu indikator warna biru menyala untuk mendapatkan pengisian secara maksimal.

- **Pengaturan Tanggal/Waktu :** Pada keadaan stand by/siaga, hubungkan alat ini ke komputer menggunakan kabel USB sampai proses dikenali sebagai driver, klik drive yg telah dikenali tersebut pada direktori root. Pada direktori root tersebut buat SETCLK.txt, masukkan tanggal dan waktu saat ini, dengan format "2013,2,3,8,9,6,ST", kemudian lepas drive, masuk kembali ke alat ini dan selesaikan pengaturan waktu, dan file "SETCLK.txt" terhapus secara otomatis.

Parameter

Item	Parameter
Video resolusi	1280*960 VGA, format AVI
Video frame rate	30 fps \pm 1 fps
Software Pemutar media	Menggunakan bawaan dari sistem operasi atau dari pihak lain seperti VLC Video player dan GOM Player
Format Gambar	JPG
Pixel Gambar	1600*1200 [2MP]
Rasio Gambar	4 : 3
Sistem Operasi	Windows ME/2000/XP/Vista/Seven
Tegangan	DC 5 Volt
Tipe antarmuka	2,5" port USB
Media simpan	Micro SD [kartu TF] maksimal 32 Gb
Tipe Batere	High capacity Lithium polymer