

Pengoperasian LY-1015 [SPY CLIP MP3 + DV]



Petunjuk Penggunaan :

1. Power ON : pada saat OFF/mati, tekan tombol ON/OFF/Play dan indikator warna kuning akan menyala menjadi modus siaga.
2. PLAY : pada modus siaga, tekan ON/OFF/Play dan akan memainkan mp3. Indikator warna kuning akan mati dan pada saat bersamaan indikator warna biru akan berkedip pelan. Tekan ON/OFF/Play sekali lagi untuk Pause. Indikator warna biru akan menyala. Tekan ON/OFF/Play untuk melanjutkan memainkan mp3. Dengan menekan tombol ini dalam waktu yang lama akan Stop memainkan mp3 dan kembali ke modus siaga dan indikator warna kuning menyala.
3. Lagu Berikutnya / Putar Percepat Maju : pada saat memainkan mp3, tekan tombol, maka akan memainkan lagu berikutnya. Dengan menekan tombol ini dalam waktu yang lama maka akan menjadi Putar Percepat Maju.
4. Lagu Sebelumnya / Putar Percepat Mundur : pada saat memainkan mp3, tekan tombol, maka akan memainkan lagu sebelumnya. Dengan menekan tombol ini dalam waktu yang lama maka akan menjadi Putar Percepat Mundur.
5. Menaikkan Volume / Tombol Video : pada saat memainkan mp3, tekan tombol (+) untuk menaikkan volume.
6. Menurunkan Volume / Tombol Foto : pada saat memainkan mp3, tekan tombol (-) untuk menurunkan volume.
7. Fungsi Video : pada modus siaga, tekan tombol (+) untuk memulai video. Indikator warna kuning akan berkedip, tekan tombol ini sekali lagi untuk Stop video dan kembali ke modus siaga dan indikator warna kuning akan menyala.
8. Fungsi Foto : pada modus siaga, tekan tombol (-) untuk mengambil gambar/foto. Indikator warna kuning akan berkedip sekali. Setelah mengambil foto, indikator warna kuning akan kembali menyala dan kembali ke modus siaga.
9. Power OFF : pada modus siaga, tekan tombol ON/OFF/Play sekitar 3 detik maka untuk mematikan Spy Clip ini dan semua indikator akan padam.
10. Baterai Melemah : pada saat digunakan baterai akan melemah, setelah indikator warna kuning berkedip sekitar 5 kali, Spy Clip akan mati dan akan menyimpan hasil rekaman sebelum Spy Clip tersebut mati.
11. Pengisian Baterai : Hubungkan Spy Clip inidengan komputer atau adaptor untuk proses pengisian. Indikator warna kuning akan berkedip pada saat proses pengisian dan akan menyala terus bila proses pengisian telah penuh/selesai.

Penyimpanan File :

Setelah selesai merekam video atau mengambil foto, gunakan USB kabel untuk menghubungkan Spy Clip ini dengan komputer, maka dapat dilakukan proses transfer data dengan komputer dan dapat dilihat hasilnya.

Perhatian : Jangan dihubungkan dengan komputer pada saat masih merekam video atau mengambil foto.

Reset : hal ini diperlukan bila Spy Clip dalam kondisi tidak merespon karena pengoperasian yang salah atau sebab yang lain.

Perhatian : harap diperhatikan bahwa pada saat proses reset ini semua file hasil rekaman dsb akan ikut hilang/terhapus.

Pengaturan Waktu : pastikan waktu yang ada pada komputer sudah benar, kemudian hubungkan Spy Clip ini dengan komputer. Cari USB flash drive dan jalankan update time tool, maka dapat kita atur waktu tersebut.

Paramater

Elemen Gambar	1.300.000 CMOS
Sudut Visual	65 derajat
Illuminasi Minimal	1 Lux
Suhu media simpan	-20 - 80 C
Suhu pengoperasian	-10 - 50 C
Kelembaban pengoperasian	15 - 85 % RH
Kapasitas kartu memori	Maks : 8 Gb
Perekaman [format yang didukung]	Video : motion Jpeg [Avi vga 640*480 @ 30 fps]
Foto [format yang didukung]	Foto : motion Jpeg [Jpeg 1280*960]
Antarmuka USB	USB 1.1 / 2.0
Sistem Operasi	Windows XP / Vista [32 bit]
Format Musik	MP3 dan WMA